

Jonglierprofi

Jonglieren ist gesund und macht glücklich

Anleitung LED Jonglierbälle

Pro LED Jonglierball benötigst du 3 Knopfbatterien vom Typ 1.5V / AG12 LR43.

Öffne den Drehverschluss am Jonglierball und setze die Batterien in der gezeigten Reihenfolge ein. Jetzt reicht das Zudrehen der Verschlusskappe um das LED-Licht zu starten.

Zum Stoppen drehst du den Verschluss leicht zurück, bis die Bälle aufhören zu leuchten.

LED Jonglierbälle und Ersatzbatterien bestellen:

www.jonglierbaelle.ch/led-jonglierballe/

Verschlusskappe öffnen:



Batterien einlegen:

